

## Grabación de mensajes de voz

Ultrasync cuenta con un tablón de anuncios digital para dejar mensajes de entrada que los usuarios escucharán cuando desarmen el sistema y recordatorios para los usuarios que armen el sistema.

Ejemplo: Grabe un mensaje de entrada o salida.

1. Selecciona menú seguido de 6 Voice Message Recording (Grabación de mensajes de voz).
2. Digita el código maestro del panel (de 4 hasta 8 dígitos) seguido de enter
3. Selecciona 1 para mensaje de salida o seleccione 2 para mensaje de entrada.
- 4.- Pulse historial para activar el modo de grabación
5. Grabe el nombre de la zona máximo 10 segundos
6. Deje de pulsar historial para detener la grabación
7. Posteriormente Menú tres veces para salir de la configuración Permite salir de la configuración del sistema